

プログラムモード (つづき)

手動内部洗浄 (ナイブセンジョウ) (ECAM44660BH)

手動で内部洗浄を行います。

給湯ノズルを取り付けているときは、給湯ノズルからも排出されますので、大きめの容器をカップ受けの上に置いてください。

手順	ディスプレイ表示
1. <u>MENU</u> <u>ESC</u> を押し、プログラムモードにする	ナイブセンジョウ
2. <u>OK</u> を押し、「OK デスカ?」を表示させる	ナイブセンジョウ OK デスカ?
3. <u>OK</u> を押して確定する ※ 内部洗浄が終わると自動的にプログラムモードが終了します。	ナイブセンジョウ ■■■■■ _ _ _ _ _