

仕 様

エバシス コーヒーマシン

品 名	エバシス スーパーオートマティック コーヒーマシン	
型式番号	e'4	
電 源	単相200V・30A・50/60Hz	
消費電力	6,000W	
外形寸法	W560×D600×H713 (mm)	
重 量	90kg	
電源プラグ	引掛け接地付 3P 30A  ※コンセント (メス) の形状	
電源コード長	1.6m	
給水ホース	口径 G3/8 長さ 2m	
排水ホース	長さ 2m、外径23mm、内径 16mm	

エバーピュア社製 浄水器・浄軟水器

品 名	浄水器	浄軟水器
型式番号	QL3-2FC-S	QL3-ESO7
外形寸法	W95×D115×H340 (mm)	W95×D115×H600 (mm)
口 径	G1/2	G1/2


設 置

コーヒーマシンの設置


電 源	単相200V・30Aです。引掛接地(アース)付3Pのコンセントを、コーヒーマシンから1m以内に用意してください。
給 水	口径 G1/2の給水手動バルブを、コーヒーマシンから1m以内に設置し、浄水器の設置位置までフレキ管で配管してください。水圧は2～4bar(0.2～0.4MPa)の範囲にあることを確認してください。水圧が4bar(0.4MPa)を超える場合は別途減圧弁を用意してください。
排 水	内径 25mm以上の排水管(耐熱)を、コーヒーマシンから1m以内に配管してください。
穴あけ	設置台の穴あけをする場合は、「電源・給排水用穴あけ位置」を参照し、Φ80mmの穴をあけてください。Φ80mmの穴が開けられない場合は、電源、給水口、排水口の位置を確認し、Φ35mmの穴をそれぞれ開けてください。
設置位置	設置台は十分な強度があり、水平な台を用意してください。背面は70mm以上、左右側面は20mm以上壁から離してください。豆ホッパーの上部は、豆ホッパーの着脱を考慮して、豆ホッパーから200mm以上開けてください。

エバーピュア社製 浄水器・浄軟水器の設置



給 水	口径 G1/2のフレキ管を給水手動バルブから配管してください。長さは給水手動バルブから浄水器ヘッドまでの距離によります。適切なフレキ管を用意してください。
設置位置	コーヒーマシンから1m以内に、下記の寸法を目安に設置するスペースを用意してください。 設置のときは、カートリッジ交換用スペースとして、カートリッジ底部と床との間に50mm以上の空間を開けてください。 ・浄水器: W95×D115×H340 (mm) ・浄軟水器: W95×D115×H600 (mm) 浄水器・浄軟水器カートリッジは、最長でも12ヵ月に1回交換をしてください。



仕 様 Scale 1:8	
製品名称	エバリス スーパーオートマティックコーヒーマシン
型式番号	e'4
電圧/周波数	単相200V・30A・50/60Hz
消費電力	6,000W
電源コード長さ	1.6m
外形寸法	W560×D600×H713mm
重量	90kg
豆ホッパー容量	1.5kg×2



正面



背面

