仕 様

エバシス コーヒーマシン

品 名	エバシス スーパーオートマティック コーヒーマシン
型式番号	c'2m
電 源	単相200V・30A・50/60Hz
消費電力	6,000W (*省電力モード使用時 12A/2,100W)
外形寸法	W430×D600×H580 (mm)
重 量	63kg
電源プラグ	引掛け接地付 2P 30A ※コンセント(メス)の形状
電源コード長	1.6m
給水ホース	口径 G3/8 長さ 2m
排水ホース	長さ 2m、外径23mm、内径 16mm

那智商会社 冷蔵庫

品 名	ミルククーラー
型式番号	BC9C
電 源	単相100V・50/60Hz
消費電力	75W
外形寸法	W220×D452×H456 (mm)
重 量	約15kg
電源プラグ	100V 15A
電源コード長	1.8m

エバーピュア社製 クラリス 浄軟水器

品 名	浄軟水器
型式番号	クラリスLセット
外形寸法	W136×D145×H407 (mm)
口 径	G1/2



設 置

コーヒーマシンの設置

電 源	単相200V・30A(*省電力モード使用時 12A/2,100W)です。 引掛接地(アース)付2Pのコンセントを、 コーヒーマシンから1m以内に用意してください。
給 水	口径 G1/2の給水手動バルブを、コーヒーマシンから1m以内 に設置し、浄水器の設置位置までフレキ管で配管してください。 水圧は2～4bar(0.2～0.4MPa)の範囲にあることを確認してください。 水圧が4bar(0.4MPa)を超える場合は別途減圧弁を用意してください。
排 水	内径 25mm以上の排水管(耐熱)を、コーヒーマシンから1m以内に 配管してください。
穴あけ	設置台の穴あけをする場合は、「電源・給排水用穴あけ位置」 を参照し、Φ80mmの穴をあけてください。Φ80mmの穴が開けられない 場合は、電源、給水口、排水口の位置を確認し、Φ35mmの穴をそれぞれ 開けてください。
設置位置	設置台は十分な強度があり、水平な台を用意してください。 背面と左側面は50mm以上、右側面はミルククーラーと20mm以上 離してください。 豆ホッパーの上部は、豆ホッパーの着脱を考慮して、豆ホッパーから 400mm以上開けてください。

那智商会社 冷蔵庫

電 源	100V 15Aのコンセントを、ミルククーラーから1m以内に用意 してください。
設置位置	コーヒーマシン右横に配置してください。 ミルククーラーの右側面は50mm以上、背面は150mm以上開けてください。

エバーピュア社製 クラリス 浄軟水器の設置

給 水	口径 G1/2のフレキ管を給水手動バルブから配管してください。 長さは給水手動バルブから浄軟水器ヘッドまでの距離によります。 適切なフレキ管を用意してください。
設置位置	コーヒーマシンから1m以内に、下記の寸法を目安に設置する スペースを用意してください。 設置のときは、カートリッジ交換用スペースとして、カートリッジ底部と 床との間に50mm以上の空間を開けてください。 ・浄軟水器(クラリスLセット):W136×D145×H407 (mm) 浄軟水器カートリッジは、最長でも12ヵ月に1回交換をしてください。



仕 様	Scale 1:8
品名	エバシス スーパーオートマティックコーヒーマシン
型式番号	c'2m
電源	単相200V・30A·50/60Hz
消費電力	6,000W (*省電力モード使用時 12A/2,100W)
電源コード長さ	1.6m
外形寸法	W430×D600×H580mm
重量	63kg
豆ホッパー容量	1.2kg×2